ケーブル防災設備協議会工法表示ラベル請求用

耐火スライドスリーブさや管・ケーブルタイプは、ケーブル防災設備協議会の登録工法です。 ケーブルの防火区画貫通処理にご使用の際、工法表示が必要な場合に発行いたします。

【注意】ケーブル以外の配管貫通部には、工法表示ラベル(ケーブル防災設備協議会)を貼らないでください。

ケーブル防災設備協議会 工法表示ラベル請求カード



因幡電機産業株式会社 技術開発センター 工法表示ラベル担当者 行

FAX (06)6618-1787

国土交通大臣認定番号: PS060WL-0249(壁) / PS060WL-0353(壁)

耐火スライドスリーブ さや管・ケーブルタイプ

- ※ 下記空欄にご記入の上、FAXにてお送りください。(消防評定一括マークの請求先とは異なります。ご注意ください。)
- ※ 楷書体でご記入ください。 ※ 現場単位でまとめて1枚のご請求カードでお送りください。

▼ 施工内容

現	場	名	
所	在	地	
施	主	名	
建築	施工会	会社名	
設備	施工会	会社名	
ご	購フ	人 店	TEL() —

▼ ご請求枚数

ケーブル貫通部の防火措置工法表示ラベルご請求枚数 枚

(注) 工法表示ラベルは、1貫通穴に対して1枚必要です。

▼ 施工のご確認

- 取扱説明書に基づき施工完了しました。
- ・ケーブル貫通用として使用しました。
- 上記を確認の上でご署名およびご捺印してください。



印

▼ 送付先

貴	社	名			
所	属 部	署			ご担当者名
ご	住	· 新	Ŧ		
Т	Е	L	()	_

[4]

※施工現場への送付をご希望の場合は、現場名までご記入ください。

CINABA DENKI

因幡電機産業株式会社 http://www.firepro.jp/

●生産技術本部 技術開発センター

技術部 技術支援課 ☎ (06) 4391-1852 FAX (06) 4391-1864 防災課☎(06)6618-1783 FAX (06)6618-1787

給水・給湯,冷温水管及びケーブルのさや管貫通の防火区画貫通部耐火措置工法



IRSS 耐火スライドスリーブ さや管・ケーブルタイプ

国土交通大臣認定: PS060WL-0249(壁) PS060WL-0353(壁)(注) (財)日本消防設備安全センター評定:KK19-009 号(壁)(共住) KK19-131 号(壁)(共住)(注)

(注)さや管(壁から300mm以上)から内管が出る場合

- 1.作業時には、軍手、手袋などを着用してください。
- 2.屋外でご使用の場合は、紫外線、雨水などがあたらないように処置を施してください。
- 3.認定書、評定書をご熟読の上で、ご使用ください。
- 4.厚さ120mm~180mmの壁に適用されます。

■ 製品仕様



型番	Lı	L2	А	В	適用さや管 (CD管)
IRSS-22			27.7	72.0	22
IRSS-28	116	180	34.2	77.5	28
IRSS-36			42.2	85.5	36


■適用範囲

● 適用区画 厚さ120~180㎜の耐火構造のコンクリート またはALCの壁

● 適用配管

	配管種類			
	認定番号	PS060WL-0249(壁)	PS060WL-0353(壁)※4	
ケ	ーブル	総導体断面積114mm²、外径φ25 (CV38mm²×3C等)	_	
2	で (CD管) *1	φ42	φ42	
	架橋ポリエチレン管	20A	20A	
	ポリプロピレン管	20A	20A	
挿	ポリブテン管	20A	20A	
挿入管	ケーブル ※2	総導体断面積114mm²、外径φ25 (CV38mm²×3C等)	_	
	アルミ蒸着PETフィルム巻 トリプル架橋ポリエチレン管+制御線	10A+7A×2本	10A×2本+7A	
椿	円さや管 ※3	36.5×23	_	
挿入管	アルミ蒸着PETフィルム巻 ペア架橋ポリエチレン管+制御線	10A×2本	_	

- ※1 (財) ベターリビングの基準(BLS PI) を満たすさや管をご使用下さい。基準を満たない 薄肉さや管や保護管などは挿入できない場合があります。(弊社、収縮保護管テクトパイプ) には別売の専用アダプターを用いてご使用ください。 ※2 ケーブルの貫通については、片側だけさや管を接続して配線することも可能です。
 - 直貫通または片側さや管貫通させる場合は、IRSSとケーブルの隙間に耐熱パテを10mm充てんし、5mm盛上げてください。
- ※3 楕円さや管およびテクトバイブを配管する場合は、挿入後、別売の専用アダプターをIRSSの接続部の両側に装着してください。
- ※4 さや管(壁から300mm以上)から内管が出る場合。(被覆樹脂管タイプと併用番号です。)



単位:mm

■『消防評定一括マーク』について

耐火スライドスリーブさや管・ケーブルタイプを使用した防火区画貫通部 措置工法は、平成17年消防庁告示第4号に規定する耐火性能を有するこ とを(財)日本消防設備安全センターにより確認(性能評定)されています。 特定共同住宅等の壁(特定共住区画)でのご使用の際は、必ず性能評定品 である旨の表示(評定一括マーク又は評定証票)が必要になります。当社 では消防評定一括マークをご用意しておりますので、P.3の請求カードに 必要枚数等をご記入の上、弊社までFAXにて送付願います。確認の上、折 り返しご請求枚数の「評定一括マーク」をお送りいたします。

■『工法表示ラベル』について

耐火スライドスリーブさや管・ケーブルタイプは、ケーブル防災設備協 議会の登録工法です。国土交通大臣認定工法通りに正しく施工された 事を表示するために「工法表示ラベル」を発行しています。

ケーブルの防火区画貫通処理にご使用の際に工法表示が必要な場合に 発行いたします。ケーブル貫通用として使用されているかをご確認の上、 ご請求ください。

施工会社は、正しく施工したことを確認し、「施工会社名」、「講習会修了 番号」(ケーブル防災設備協議会主催 ケーブル防火区画貫通措置に関す る講習会 受講修了者の場合)、「施工年月」をボールペンで記入して見や すい場所に貼付けてください。

「工法表示ラベル」は、1 貫通穴に 1 枚です。

ケーブル以外の配管貫通部には、工法表示ラベル(ケーブル防災設備協議会)を貼らないで下さい。

201304

■ 施工手順

● コンクリート打設と同時に施工する場合 (注:モルタル埋め戻しをする場合は、認定・評定書の施工方法を参照してください。)

①耐火スライドスリーブ さや管・ケーブルタイプの設置

- (1)耐火スライドスリーブ さや管·ケーブルタイプ(以下、IRSSと いう。) を壁厚と同じ長さまで回転させて伸ばし、長さが変わ らないようにビニルテープで固定します。
- 〈注意〉被覆樹脂管タイプとは形状が異なりますのでご注意ください。
- (2)配管サイズ、及び開口部ピッチ(国土交通大臣認定および消防 共住区画評定(住戸と共有部分間)は20mm(図2)、消防共住 区画評定の住戸と住戸間については評定書を参照してくださ い。)を考慮して設置してください。
- (3) 貫通開口部を位置決めし、鉄筋に番線などで仮固定し、コン パネなどのコンクリート打設用型枠にIRSSの十文字釘穴の 真中を釘(N32推奨)で固定します。釘を完全に打ち込むと、 IRSSを破損しますので、必ず10mm程度浮かした状態にし てください。
- 〈注意〉番線で固定する際、締めすぎると IRSSが破損する恐れがあります。
- (4) 反対側のコンクリート打設用型枠を設置します。 コンクリートを打設し、乾燥後、型枠を外し、壁面とIRSSの間 に隙間がないことを確認してくだい。洲などがある場合は、モ ルタルなどで補修してください。


②配管の設置

(1) IRSSのさや管挿入口にあるキャップ(のろ浸入防止用)をド ライバーなどの先のとがったもので外します。IRSS内でさや 管同士が当たるまで挿入します。さや管は、それぞれ5山以上 掛かるようにし、支持・固定します。





(3) 楕円さや管及びテクトパイプの場合は、楕円さや管及びテクト パイプを切断せずにそのままIRSSに挿入後、2分割の別売の 専用アダプターを合わせ装着し、スライドさせて、さや管受け 用爪にかかるまでしかっりと差し込みます。


(4) さや管を使用せず配線をした場合は、IRSSと電気配線との隙 間に壁面から奥行き方向に10mm以上耐熱パテ(NF-5DSな ど)を充てんし、壁面より5mm以上耐熱パテを盛りあげ、IRSS と電気配線との間に隙間がないことを確認してください。 また、さや管(300mm以上)から内管が出る場合は、さや管と 内管との隙間にさや管の端面から奥行き方向に10mm以上耐 熱パテを充てんし、端面より5mm以上耐熱パテを盛りあげ、さ や管と内管との間に隙間がないことを確認してください。




















[2]

消防評定一括マーク 請求カード



因幡電機産業株式会社 因幡電工事業部

営業所 行

FAX (

(注)消防評定一括マークは、特定共住区画貫通に使用される場合のみご請求願います。 特定共住区画とは、消防法施行令別表第1(5)口項に規定されている「寄宿舎、下宿または共同住宅」に適用されています。

(財)日本消防設備安全センター評定: KK19-009 号(壁)(共住) / KK19-131 号(壁)(共住)

IRSS 耐火スライドスリーブ さや管・ケーブルタイプ

- ※ 上記枠内に下記の最寄の営業所名をご記入の上、FAXにてお送りください。
- ※ 楷書体でご記入ください。
- ※ 現場単位でまとめて1枚の消防評定一括マークご請求カードでお送りください。

▼ 施工内容

現	場	名		
所	在	地		
施	主	名		
建築	施工会	社名		
設備	施工会	社名		
ご	購入	店	TEL() -	_

▼ ご請求枚数

 消防(特定共住区画)評定一括マークご請求枚数	KK19-009 号(壁)(共住)	枚
方が、10元代に区画が10元 10 で、10元前が収数 「 10元前が収数 「	KK19-131 号(壁)(共住)	枚

(注)消防評定一括マークは、一つの防火対象物(建築物1棟)に1枚貼付してください。

▼ 施工のご確認

取扱説明書に基づき施工完了された事を ご確認の上でご署名およびご捺印してください。	→		印
--	----------	--	---

▼ 送付先

貴	社	名			
所	属部	署			ご担当者名
<u>~</u>	住	* 所	Ŧ		
Т	Е	L	()	_

[3]

※施工現場への送付をご希望の場合は、現場名までご記入ください。

因幡電工事業部

(最新情報は下記ウェブサイトをご覧ください) http://www.INABA-DENKO.com/ 因幡電機産業株式会社

札,幌営業所 7060-0034 北海道札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル(2F) ☎(011)209-1784代 FAX(011)209-1789 仙台営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル(12F) ☎(022)293-1785代 FAX(022)293-1802 関東営業所 〒330-0854 強鼎払応請対認機械1-10-2 GINZA YAMATO 3ビル(BF) ☎(048)642-1783代 FAX(048)642-1756 首都圏1課 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川(11F) ☎(03)5783-1723代 FAX(03)3474-1718 首都圏2課 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川(11F) ☎(03)5783-1724代 FAX(03)3474-1719 神奈川1課 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル(7F) ☎(045)470-1780代 FAX(045)470-1798 神奈川2課 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル(7F) ☎(045)470-1780代 FAX(045)470-1798 名古屋営業所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル(5F) 会(052)541-1780代 FAX(052)541-1791 金沢営業所 〒920-0853 石川県金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル(6F) ☎(076)262-1783代 FAX(076)262-1787 近畿 1 課 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14(4F) ☎(06)4391-1940代 FAX(06)4391-1945 近畿 2 課 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14(4F) ☎(06)4391-1732代 FAX(06)4391-1945

本 部 〒108-0075 東京都港区南 4-1-8 リバージュ品川(11F) 広島営業所 〒730-0022 広島県広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21(12F) ☎(082)545-1132代 FAX(082)545-1134 九 州 1 課 〒812-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル(9F) ☎(092)283-1785代 FAX(092)262-1787 九 州 2 課 〒812-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル(9F) ☎(092)283-1785代 FAX(092)262-1787 広域1課(大阪) 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14(4F) ☎(06)4391-1713代 FAX(06)4391-1945 広域2課(東京) 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川(11F) ☎(03)5783-1722代 FAX(03)3474-1716 仙台推進課 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル(2F) ☎(022)293-1785代 FAX(022)293-1802 東京推進課 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川(11F) ☎(03)5783-1721代 FAX(03)3474-1715 名古屋推進 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 (抜生命名古屋ご川(5F) ☎(052)541-1780代 FAX(052)541-1791 大阪推進課 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀4-11-14(4F) ☎(06)4391-1941代 FAX(06)4391-1905 福岡推進課 〒812-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル(9F) ☎(092)283-1785代 FAX(092)262-1787 海外販売課 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14(4F) ☎(06)4391-1920代 FAX(06)4391-1935